

## HPE MyRoom/VRG HMT-1 – Befehle

### ALLGEMEINES

- HPE VRG** Öffnet HPE Visual Remote Guidance.
- Zurücknavigieren** Wechselt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Dialog schließen** Schließt jedes geöffnete Dialogfenster.
- Protokolle hochladen** Lädt VRG-Protokolldateien für den Support hoch.
- VRG beenden** Beendet die VRG-Anwendung.
- Anwendungsmenü** Öffnet das Drei-Zeilen-Menü.
- Mehr-Menü** Öffnet das Drei-Punkte-Menü.
- Menü schließen** Schließt das aktuell angezeigte Menü.

### INFO-DIALOGFENSTER

- Info anzeigen** Zeigt das Info-Dialogfenster an.
- Dialog schließen** Schließt das Info-Dialogfenster.

### RAUMLISTENANSICHT

- Zum Betreten eines bestimmten Raums aus der Liste der angezeigten Räume sprechen Sie den Namen oder die Nummer des Raums aus.
- Mit Schlüssel betreten** Verwenden Sie einen Schlüssel, um einen Raum zu betreten.

### CHAT

- Chat umschalten** Öffnet die Chat-Ansicht oder entfernt diese.
- Übersetzen umschalten** Schaltet die Textübersetzung ein/aus.

### RAUM – KAMERA

- Kamera wechseln** Wechseln Sie zur nächsten Kamera.
- Kamera umschalten** Schaltet die Kamera ein/aus.
- Mehr Kamerafunktionen öffnen** Erweitert bei Aktivieren der Kamera die Video-Symboleiste.
- Mehr Kamerafunktionen schließen** Reduziert bei Aktivieren der Kamera die Video-Symboleiste.
- Auflösung umschalten** Stellt die Auflösung hoch/niedrig ein.
- Snapshot erstellen** Erstellt einen Kameraschnappschuss.
- Snapshotgröße umschalten** Schaltet die Snapshotgröße zwischen Normal und Maximal um.
- Blitz umschalten** Schaltet den Blitz ein/aus.
- Zoomstufe 1-5** Vergrößert die Kameraansicht schrittweise.

### RAUM – ALLGEMEIN

- Mikrofon umschalten** Schaltet das Mikrofon ein/aus.
- Mikrofonpegel 25/50/75/100** Erhöht den Mikrofonpegel.
- Lautsprecher umschalten** Schaltet den Lautsprecher ein/aus.
- Nächste Audioausgabe** Durchläuft die Einstellungen Automatisch, Standard, Freisprecheinrichtung und Bluetooth für die Audioausgabe.
- Nächste Ansicht** Zeigt die nächste Miniaturansicht im Vollbildmodus an.
- Schlüssel generieren** Erstellt einen Schnell-Schlüssel, damit andere Benutzer in den Raum eingeladen werden können.
- Inhalt schließen** Schließt die aktuelle Inhaltsseite.
- Raum verlassen** Schließt den aktuellen Raum und kehrt zur Raumlistenansicht zurück.

### RAUM – EINSTELLUNGEN

- Klingelton umschalten** Ändert den Klingelton für eingehende Chatnachrichten.
- Auflösung umschalten** Stellt die Auflösung hoch/niedrig ein.
- Netzwerkstatus umschalten** Schaltet die Anzeige der Netzwerkstatusmetriken ein/aus.
- Einstellungen schließen** Schließt das Dialogfenster für Einstellungen.

### DIALOGFENSTER FÜR EINSTELLUNGEN

- Einstellungen öffnen** Öffnet das Dialogfenster für Einstellungen.
- Chat-Ton wiedergeben** Schaltet den Klingelton um.
- Nächste Audioausgabe** Durchläuft die Einstellungen Automatisch, Standard, Freisprecheinrichtung und Bluetooth für die Audioausgabe.
- Netzwerkstatus anzeigen** Schaltet die Stauseinstellungen ein/aus.
- HD-Video** Stellt die Auflösung hoch/niedrig ein.
- Erweiterte Kamera** Schaltet die erweiterten Kamerafunktionen ein/aus.
- Max. Snapshotauflösung** Schaltet die maximale Auflösung der Kamera ein/aus.
- Chat übersetzen** Schaltet die Textübersetzung um.
- Nachrichtenlänge** Ändert die Dauer für die Anzeige von Nachrichten auf einen der Werte 3, 5, 10, 15, 20 und 30 Sekunden.
- Einstellungen schließen** Schließt das Dialogfenster für Einstellungen.

### RAUM – AUFGABENLISTE

- Vorheriger Schritt** Wechselt zum vorherigen Schritt.
- Nächster Schritt** Wechselt zum nächsten Schritt.

## RealWear HMT-1 –Befehle

### GLOBALE BEFEHLE

- Zur Startanzeige navigieren** Navigiert zur Startanzeige.
- Zurücknavigieren** Navigiert zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Meine Steuerung** Navigiert zur Systemsteuerung.
- Mikrofon stummschalten** Schaltet das Mikrofon vorübergehend stumm.
- Meine Benachrichtigungen** Öffnet den Bereich für Benachrichtigungen.
- Aktuelle Anwendungen anzeigen** Öffnet im Hintergrund ausgeführte Anwendungen.
- Alle schließen** Schließt alle geöffneten Anwendungen.
- Hilfe anzeigen** Öffnet ein Popup-Fenster mit Hilfe zu Befehlen.
- Seite nach oben** Navigiert eine Seite nach oben.
- Seite nach unten** Navigiert eine Seite nach unten.
- Seite nach links** Navigiert eine Seite nach links.
- Seite nach rechts** Navigiert eine Seite nach rechts.

### KAMERAFUNKTIONEN

- Zoomstufe 1-5** Zoomt die Kameraansicht.
- Foto aufnehmen** Nimmt ein Foto auf und speichert es als JPEG-Datei im Ordner „Meine Fotos“.
- Aufzeichnung starten** Startet die Aufzeichnung eines Videos.
- Aufzeichnung anhalten** Hält die laufende Videoaufzeichnung an.

- Autofokus/Manueller Fokus** Stellt die Kamera auf den Modus für Autofokus oder manuellen Fokus ein. Standardmäßig ist für die Kamera der Autofokus-Modus eingestellt. Sprechen Sie zum Umschalten auf manuellen Fokus die Worte **Manueller Fokus**. Wenn für die Kamera der manuelle Fokus eingeschaltet ist, wird in der unteren rechten Bildschirmecke ein M in eckigen Klammern angezeigt.
- Blitzlicht Ein/Aus** Schaltet das Blitzlicht ein/aus.

### VIRTUELLE BERÜHRUNGSLOSE TASTATUR

- Akzeptieren** Akzeptiert die eingegebenen Informationen.
- Leertaste** Fügt ein einzelnes Leerzeichen ein.
- Rücktaste** Löscht das letzte Zeichen.
- Text löschen** Löscht den Text im Eingabefeld.
- Großschreibung** Verwendet Großbuchstaben.
- Kleinschreibung** Verwendet Kleinbuchstaben.
- Diktat** Aktiviert die Diktatfunktion und gibt Text mit Spracherkennung ein.
- Code scannen** Scant einen QR-Code.
- Zoomstufe 1-5** Stellt die Zoomstufe ein.
- Nur Symbole** Wechselt zur Symboltastatur.
- Modus wechseln** Schaltet zwischen Einzeleingabe und mehreren Alphabeten um.
- Buchstabe [gefolgt von dem Buchstaben]**. Geben Sie z. B. XYZ ein und sprechen Sie „Buchstabe XYZ“.

## DOKUMENTNAVIGATION

**Zoomstufe 1-5** Zoomt die Größe der Dokumentansicht.

**Dokument fixieren** Verhindert den Bildlauf durch das Dokument.

**Dokument steuern** Hebt die Fixierung des Dokuments auf und ermöglicht den Bildlauf.

**Gehe zu Seite 1, 2...** Blättert zur angegebenen Seite.

**Nächste Seite/Vorherige Seite** Blättert zur nächsten/vorherigen Seite.

**Meine Lesezeichen** Zeigt die aktuell auf dem Gerät gespeicherten Lesezeichen für das geöffnete Dokument an.

**Lesezeichen hinzufügen** Fügt zur Vereinfachung des Zugriffs eine gewünschte Seite als Lesezeichen hinzu.

**Lesezeichen löschen** Löscht das für eine gewünschte Seite gesetzte Lesezeichen. Zum Löschen eines Lesezeichens müssen Sie zu der betreffenden Seite wechseln und die Worte **Lesezeichen löschen** sprechen.