

## Comandos de HPE MyRoom/VRG HMT-1

### GENERAL

- HPE VRG** Abre HPE Visual Remote Guidance.
- Volver** Vuelve a la pantalla anterior.
- Cerrar diálogo** Cierra cualquier diálogo emergente.
- Cargar registros** Carga los archivos de registro de VRG para obtener soporte.
- Salir de VRG** Sale de la aplicación VRG.
- Menú Aplicaciones** Abre el menú de 3 líneas.
- Menú Más** Abre el menú de 3 puntos.
- Cerrar menú** Cierra el menú que se muestra actualmente.

### DIÁLOGO ACERCA DE

- Mostrar Acerca de** Muestra el cuadro de diálogo Acerca de.
- Cerrar diálogo** Cierra el cuadro de diálogo Acerca de.

### VER LISTA DE SALAS

- Para entrar en una sala específica de la lista de salas que se muestra, diga el nombre o número de la sala.
- Entrar con clave** Usa una clave para entrar a la sala.

### CHAT

- Alternar chat** Muestra o quita la vista de chat.
- Alternar traducción** Activa/desactiva la traducción de texto.

### SALA – CÁMARA

- Cambiar cámara** Cambia a la siguiente cámara.
- Alternar cámara** Activa/desactiva la cámara.
- Abrir más cámara** Expandir la barra de herramientas de video cuando la cámara está habilitada.
- Cerrar más cámara** Contraer la barra de herramientas de video cuando la cámara está habilitada.
- Alternar resolución** Alterna entre resolución baja/alta.
- Tomar foto** Toma una foto con la cámara.
- Alternar tamaño de instantánea** Alterna el tamaño de la foto entre Normal/Máximo.
- Alternar flash** Activa/desactiva el flash.
- Nivel de zoom 1-5** Amplía la vista de la cámara de forma incremental.

### SALA – GENERAL

- Alternar micrófono** Activa/desactiva el micrófono.
- Nivel de micrófono 25/50/75/100** Controla el volumen del micrófono.
- Alternar altavoz** Activa/desactiva el altavoz.
- Próxima salida de audio** Pasa por las salidas de audio Automática, Predeterminada, Altavoz o Bluetooth.
- Próxima vista** Muestra la próxima vista en miniatura en modo de pantalla completa.
- Generar clave** Crea una clave rápida para invitar a otros usuarios a la sala.
- Cerrar contenido** Cierra la página de contenido actual.
- Salir de la sala** Cierra la sala actual y vuelve a la vista de la lista de salas.

### SALA – CONFIGURACIÓN

- Cambiar tono de llamada** Cambia el tono de llamada de los mensajes de chat entrantes.
- Alternar resolución** Alterna entre resolución baja/alta.
- Alternar estado de la red** Alterna entre mostrar/ocultar las mediciones de estado de la red.
- Cerrar configuraciones** Cierra el diálogo de configuración.

### DIÁLOGO DE CONFIGURACIÓN

- Abrir configuración** Abre el cuadro de diálogo de configuración.
- Reproducir sonido de chat** Alterna los tonos de llamada.
- Próxima salida de audio** Pasa por las salidas de audio Automática, Predeterminada, Altavoz o Bluetooth.
- Mostrar estado de la red** Activa/desactiva la configuración de estado.
- Video HD** Alterna entre resolución baja/alta.
- Cámara mejorada** Activa/desactiva los recursos avanzados de la cámara.
- Resolución máxima de foto** Activa/desactiva la resolución máxima de la cámara.
- Traducir chat** Activa/desactiva la traducción de texto.
- Duración del mensaje** Cambia la duración del mensaje en pantalla entre 3, 5, 10, 15, 20 y 30 segundos.
- Cerrar configuraciones** Cierra el diálogo de configuración.

### SALA – LISTA DE TAREAS

- Paso anterior** Vuelve al paso anterior.
- Próximo paso** Sigue al próximo paso.

## Comandos de RealWear HMT-1

### COMANDOS GENERALES

- Ir a inicio** Va a la pantalla inicial.
- Pantalla anterior** Vuelve a la pantalla anterior.
- Mis controles** Va al panel de control del sistema.
- Silenciar micrófono** Silencia el micrófono temporalmente.
- Mis notificaciones** Abre la sección de notificaciones.
- Mostrar aplicaciones recientes** Abre las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano.
- Cerrar todo** Cierra todas las aplicaciones abiertas.
- Mostrar ayuda** Muestra una ventana emergente con la ayuda para los comandos.
- Página arriba** Va a una página arriba.
- Página abajo** Va a una página abajo.
- Página izquierda** Va a una página a la izquierda.
- Página derecha** Va a una página a la derecha.

### FUNCIONES DE LA CÁMARA

- Nivel de zoom 1-5** Aplica el zoom a la vista de la cámara.
- Tomar foto** Toma una foto y la guarda en la carpeta Mis fotos como archivo JPEG.
- Iniciar grabación** Comienza a grabar un video.
- Detener grabación** Detiene la grabación del video actual.
- Enfoque automático / Enfoque manual** Configura la cámara para los modos de enfoque automático o manual. De manera predeterminada, la cámara está configurada en modo de enfoque automático. Para alternar al enfoque manual, diga **Enfoque manual**. Si el enfoque manual está activado, se muestra un cuadrado con las cuatro esquinas dibujadas y una M en su interior, en la esquina inferior derecha de la pantalla, para indicar que la cámara está en modo de enfoque manual.
- Encender/Apagar linterna** Alterna entre el encendido y el apagado de la linterna.

### TECLADO VIRTUAL DE MANOS LIBRES

- Aceptar** Acepta la información introducida.
- Barra espaciadora** Introduce un único espacio.

**Retoceder** Borra el último carácter.

**Borrar texto** Borra el texto en la caja de entrada.

**Mayúscula** Usa mayúscula.

**Minúscula** Usa letra minúscula.

**Dictado** Activa el dictado e introduce texto con reconocimiento de voz.

**Escanear código** Escanea un código QR.

**Nivel de zoom 1-5** Configura el nivel del zoom.

**Todos los símbolos** Alterna al teclado de símbolos.

**Alternar modo** Alterna entre entrada única y múltiples alfabetos.

**Letra [seguido de la letra]**. Por ejemplo, para escribir XYZ, diga Letra XYZ.

## NAVEGACIÓN DE DOCUMENTOS

**Nivel de zoom 1-5** Aplica el zoom al tamaño de la vista del documento.

**Congelar documento** Evita que el documento se desplace.

**Controlar documento** Descongela el documento y permite que se desplace.

**Ir a la página 1, 2...** Se desplaza hasta la página especificada.

**Próxima página/Página anterior** Se desplaza a la próxima página o a la página anterior.

**Mis marcadores** Muestra los marcadores actualmente guardados en el dispositivo para el documento abierto.

**Agregar marcador** Agrega una página deseada como marcador para facilitar el acceso.

**Eliminar marcador** Elimina el marcador establecido para la página deseada. Para eliminar un marcador, debe ir a esa página y decir **Eliminar marcador**.