

Commandes HPE MyRoom/VRG HMT-1

COMMANDES GÉNÉRALES

- HPE VRG** Ouvre HPE Visual Remote Guidance.
- Navigation arrière** Revient à l'écran précédent.
- Fermer la boîte de dialogue** Ferme toute boîte de dialogue contextuelle ouverte.
- Charger les journaux** Charge les fichiers journaux VRG en vue d'une assistance.
- Quitter VRG** Quitte l'application VRG.
- Menu d'application** Ouvre le menu à trois lignes.
- Menu Plus** Ouvre le menu à points de suspension.
- Fermer le menu** Ferme le menu actuellement affiché.

BOÎTE DE DIALOGUE À PROPOS DE

- Afficher les informations À propos de** Affiche la boîte de dialogue À propos de.
- Fermer la boîte de dialogue** Ferme la boîte de dialogue À propos de.

VUE DE LA LISTE DES SALLES

- Pour accéder à une salle spécifique de la liste des salles affichées, prononcez le nom ou le numéro de la salle.
- Accès à l'aide d'une clé** Utilisez une clé pour entrer dans la salle.

DISCUSSION

- Activer/Désactiver la discussion** Affiche ou ferme la vue de discussion.
- Activer/Désactiver la traduction** Active ou désactive la traduction du texte.

SALLE – CAMÉRA

- Permuter les caméras** Basculez vers la caméra suivante.
- Activer/Désactiver la caméra** Active ou désactive la caméra.
- Ouvrir le menu Plus de caméras** Développez la barre d'outils vidéo lorsque la fonction Caméra est activée.
- Fermer le menu Plus de caméras** Réduit la barre d'outils vidéo lorsque la fonction Caméra est activée.
- Activer/Désactiver la résolution** Augmente/Diminue la résolution.
- Prendre un cliché** Prend un cliché avec la caméra.
- Changer la taille du cliché** Bascule la taille du cliché entre Normal(e)/Maximum.
- Activer/Désactiver le flash** Active/Désactive le flash.
- Zoom - Niveau 1 à 5** Agrandit la vue de la caméra de façon incrémentielle.

Commandes RealWear HMT-1

COMMANDES GLOBALES

- Navigation accueil** Affiche l'écran d'accueil.
- Navigation arrière** Affiche l'écran précédent.
- Mes commandes** Affiche le panneau de commande du système.
- Silence microphone** Coupe temporairement le son du microphone.
- Mes notifications** Ouvre la section Notification.
- Afficher les applications récentes** Ouvre les applications exécutées en arrière-plan.
- Tout fermer** Ferme toutes les applications ouvertes.
- Afficher l'aide** Affiche une fenêtre contextuelle contenant l'aide relative aux commandes.
- Page précédente** Affiche la page écran précédente.
- Page suivante** Affiche la page écran suivante.
- Page gauche** Affiche la page de gauche.
- Page droite** Affiche la page droite.

SALLE – COMMANDES GÉNÉRALES

- Activer/Désactiver le microphone** Active/Désactive le microphone.
- Niveau du micro 25 /50 / 75 / 100** Augmente le niveau du micro.
- Activer/Désactiver le haut-parleur** Active/Désactive le haut-parleur.
- Sortie audio suivante** Passe en revue les sorties audio Automatique, Oreillette, Téléphone mains libres ou Bluetooth.
- Vue suivante** Affiche la vue de la miniature suivante en mode plein écran.
- Générer une clé** Crée une clé d'accès rapide pour inviter d'autres utilisateurs à y entrer.
- Fermer le contenu** Ferme la page de contenu actuelle.
- Quitter la salle** Ferme la salle actuelle et revient à la vue de la liste des salles.

SALLE – PARAMÈTRES

- Activer/Désactiver la sonnerie** Change la sonnerie pour les messages de discussion entrants.
- Activer/Désactiver la résolution** Augmente/Diminue la résolution.
- Activer/Désactiver l'état du réseau** Active/Désactive l'affichage des mesures de l'état du réseau.
- Fermer les paramètres** Ferme la boîte de dialogue des paramètres.

BOÎTE DE DIALOGUE PARAMÈTRES

- Ouvrir les paramètres** Ouvre la boîte de dialogue des paramètres.
- Sonnerie** Active/Désactive la sonnerie.
- Sortie audio suivante** Passe en revue les sorties audio Automatique, Oreillette, Téléphone mains libres ou Bluetooth.
- Afficher l'état du réseau** Active/Désactive les paramètres d'état du réseau.
- Vidéo HD** Augmente/Diminue la résolution.
- Caméra améliorée** Active/Désactive les capacités avancées de la caméra.
- Résolution max. du cliché** Active/Désactive la résolution maximum de la caméra.
- Traduire la discussion Chat** Active/Désactive la traduction du texte.
- Durée du message** Change la durée du message affiché de 3, 5, 10, 15, 20 à 30 secondes.
- Fermer les paramètres** Ferme la boîte de dialogue des paramètres.

SALLE – LISTE DES TÂCHES

- Étape précédente** Revient à l'étape précédente.
- Étape suivante** Passe à l'étape suivante.

FONCTIONS DE LA CAMÉRA

- Zoom - Niveau 1 à 5** Applique le zoom à la vue de la caméra.
- Prendre une photo** Prend une photo et l'enregistre dans le dossier Mes photos sous forme de fichier JPEG.
- Démarrer l'enregistrement** Démarre l'enregistrement d'une vidéo.
- Arrêter l'enregistrement** Arrête l'enregistrement en cours de la vidéo.
- Mise au point auto / Mise au point manuelle** Règle la caméra en mode de mise au point automatique ou manuelle. Par défaut, le mode Mise au point auto de la caméra est activé. Pour passer en mode de mise au point manuelle, prononcez **Mise au point manuelle**. Si la Mise au point manuelle est activée, un crochet à quatre angles associé à un « M » est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran pour indiquer que la caméra est en mode de mise au point manuelle.
- Activation/Désactivation du flash** Active/Désactive le flash.
- CLAVIER VIRTUEL MAINS LIBRES**
- Accepter** Accepte les informations saisies.

Barre d'espacement Insère un espace.
Retour arrière Supprime le dernier caractère.
Effacer le texte Efface le texte présent sur la ligne de saisie.
Verrouillage majuscules Utilise les majuscules.
Déverrouillage majuscules Utilise les minuscules.
Dictée Active la fonction de dictée et saisit le texte en utilisant la reconnaissance vocale.
Scanner un code Scanne un code QR.
Zoom - Niveau 1 à 5 Règle le niveau de zoom.
Tous les symboles Active le clavier des symboles.
Changer de mode Bascule du mode de saisie simple à plusieurs alphabets.
Lettre [suivie de la lettre]. Par exemple, pour saisir XYZ, prononcez « Lettre XYZ ».

NAVIGATION DES LES DOCUMENTS

Zoom - Niveau 1 à 5 Applique le zoom à la taille de la vue du document.
Geler le document Empêche le défilement du document.
Commande document Annule le gèle du document et active le défilement.
Afficher la page 1, 2... Fait défiler le document jusqu'à la page spécifiée.
Page suivante/Page précédente Affiche la page suivante/précédente.
Mes signets Affiche les signets actuellement enregistrés sur l'appareil pour le document ouvert.
Ajouter un signet Ajoute la page souhaitée sous forme de signet pour en faciliter l'accès.
Supprimer le signet Supprime le signet défini pour accéder à une page donnée. Pour supprimer un signet, vous devez afficher la page correspondante et prononcer **Supprimer le signet**.