

## Comandi per HPE MyRoom/VRG HMT-1

### GENERALI

- HPE VRG** Apre HPE Visual Remote Guidance.
- Indietro** Torna alla schermata precedente.
- Chiudi finestra** Chiude le finestre di dialogo a comparsa.
- Carica log** Carica i file log VRG per il supporto.
- Chiudi VRG** Chiude l'applicazione VRG.
- Menu Applicazione** Apre il menu a tre righe.
- Menu Altro** Apre il menu a tre puntini.
- Chiudi menu** Chiude il menu attualmente visualizzato.

### FINESTRA INFO

- Mostra Info** Mostra la finestra di dialogo Info.
- Chiudi finestra** Chiude la finestra di dialogo Info.

### VISTA ELENCO STANZE

- Per entrare in una stanza specifica tra quelle visualizzate nell'elenco, pronuncia il nome o il numero della stanza.
- Entra con chiave** Usa una chiave per entrare nella stanza.

### CHAT

- Interruttore chat** Mostra o nasconde la vista chat.
- Interruttore traduzione** Attiva o disattiva la traduzione del testo.

### STANZA – FOTOCAMERA

- Cambia fotocamera** Passa alla fotocamera successiva.
- Interruttore fotocamera** Attiva o disattiva la fotocamera.
- Apri più funzioni fotocamera** Espande la barra degli strumenti video quando la fotocamera è abilitata.
- Chiudi più funzioni fotocamera** Comprime la barra degli strumenti video quando la fotocamera è abilitata.
- Interruttore risoluzione** Alterna fra le risoluzioni alta e bassa.
- Scatta istantanea** Scatta un'istantanea con la fotocamera.
- Cambia formato istantanea** Alterna fra i formati normale e massimo dell'istantanea.
- Interruttore flash** Attiva o disattiva il flash.
- Livello zoom 1-5** Ingrandisce in modo incrementale la visualizzazione della fotocamera.

### STANZA – GENERALI

- Interruttore microfono** Attiva o disattiva il microfono.
- Livello microfono 25/50/75/100** Aumenta il livello del microfono.
- Interruttore altoparlante** Attiva o disattiva l'altoparlante.
- Uscita audio successiva** Alterna l'uscita audio fra automatica, predefinita, vivavoce e Bluetooth.
- Vista successiva** Attiva la modalità a schermo interno per la vista miniatura successiva.
- Genera chiave** Crea una chiave rapida per invitare altri utenti nella stanza.
- Chiudi contenuto** Chiude la pagina corrente.
- Chiudi stanza** Chiude la stanza corrente e torna alla vista elenco stanze.

### STANZA – IMPOSTAZIONI

- Interruttore suoneria** Modifica la suoneria per i messaggi chat in arrivo.
- Interruttore risoluzione** Alterna fra le risoluzioni alta e bassa.
- Interruttore stato rete** Alterna fra visualizzazione attiva e disattiva dei parametri relativi allo stato della rete.
- Chiudi impostazioni** Chiude la finestra di dialogo delle impostazioni.

### FINESTRA IMPOSTAZIONI

- Apri impostazioni** Apre la finestra di dialogo delle impostazioni.
- Riproduci suono chat** Attiva o disattiva la suoneria.
- Uscita audio successiva** Alterna l'uscita audio fra automatica, predefinita, vivavoce e Bluetooth.
- Mostra stato rete** Attiva o disattiva le impostazioni dello stato rete.
- Video HD** Alterna fra le risoluzioni alta e bassa.
- Fotocamera ottimizzata** Attiva o disattiva le funzionalità avanzate della fotocamera.
- Risoluzione istantanea max.** Attiva o disattiva la risoluzione massima della fotocamera.
- Traduci chat** Attiva o disattiva la traduzione del testo.
- Durata messaggio** Cambia la durata del messaggio a video tra 3, 5, 10, 15, 20 e 30 secondi.
- Chiudi impostazioni** Chiude la finestra di dialogo delle impostazioni.

### STANZA – ELENCO TASK

- Passaggio precedente** Va al passaggio precedente.
- Passaggio successivo** Va al passaggio successivo.

## Comandi per RealWear HMT-1

### COMANDI GLOBALI

- Torna a Home** Torna alla schermata Home (iniziale).
- Torna indietro** Torna alla schermata precedente.
- Controlli utente** Va al pannello di controllo del sistema.
- Disattiva microfono** Disattiva temporaneamente il microfono.
- Notifiche utente** Apre la sezione delle notifiche.
- Mostra applicazioni recenti** Apre le applicazioni eseguite in background.
- Chiudi tutto** Chiude tutte le applicazioni aperte.
- Mostra guida** Mostra una finestra a comparsa con la guida ai comandi.

- Pagina su** Si sposta di una pagina in alto.
- Pagina giù** Si sposta di una pagina in basso.
- Pagina sinistra** Si sposta di una pagina a sinistra.
- Pagina destra** Si sposta di una pagina a destra.

### FUNZIONI FOTOCAMERA

- Livello zoom 1-5** Ingrandisce la vista della fotocamera.
- Scatta foto** Scatta una foto e la salva nella cartella delle immagini in formato JPEG.
- Avvia registrazione** Avvia la registrazione di un video.
- Interrompi registrazione** Interrompe la registrazione in corso del video.
- Messa a fuoco automatica/manuale** Imposta la fotocamera sulla messa a fuoco automatica o manuale. Per impostazione predefinita, la fotocamera è

configurata nella modalità di messa a fuoco automatica. Per passare alla messa a fuoco manuale, pronuncia **Messa a fuoco manuale**. Se la messa a fuoco manuale è attiva, appare una M nell'angolo in basso a destra della schermata, a indicare che la fotocamera è nella modalità di messa a fuoco manuale.

**Flash on/off** Attiva o disattiva il flash.

### TASTIERA VIRTUALE HANDS-FREE

- Accetta** Accetta le informazioni immesse.
- Barra spaziatrice** Inserisce uno spazio.
- Backspace** Elimina l'ultimo carattere.
- Cancella testo** Cancella il testo nella casella di immissione.
- Maiuscolo on** Usa lettere maiuscole.
- Maiuscolo off** Usa lettere minuscole.
- Dettatura** Attiva la dettatura e immette il testo con riconoscimento vocale.
- Scansiona codice** Scansiona un codice QR.
- Livello zoom 1-5** Imposta il livello dello zoom.
- Tutti i simboli** Passa alla tastiera dei simboli.
- Cambia modalità** Alterna fra immissione singola e alfabeti multipli.
- Lettera [seguito dalla lettera]** Per digitare XYZ, pronuncia XYZ.

### NAVIGAZIONE NEI DOCUMENTI

- Livello zoom 1-5** Ingrandisce la visualizzazione del documento.
- Blocca documento** Impedisce lo scorrimento del documento.

**Controlla documento** Sblocca il documento e ne consente lo scorrimento.

**Vai a pagina 1, 2...** Scorre il documento fino alla pagina indicata.

**Pagina successiva/Pagina precedente** Scorre il documento alla pagina successiva/precedente.

**Segnalibri** Mostra i segnalibri attualmente salvati sul dispositivo per il documento aperto.

**Aggiungi segnalibro** Aggiunge la pagina desiderata come segnalibro per agevolarne l'accesso.

**Elimina segnalibro** Elimina il segnalibro impostato alla pagina desiderata. Per eliminare un segnalibro, vai alla pagina desiderata e pronuncia **Elimina segnalibro**