

## Comandos do HPE MyRoom/VRG HMT-1

### GERAL

- HPE VRG** Abre o HPE Visual Remote Guidance.
- Voltar** Volta para a tela anterior.
- Fechar diálogo** Fecha todas as caixas de diálogo pop-up.
- Carregar logs** Carrega arquivos de log do VRG para suporte.
- Sair do VRG** Sai do aplicativo VRG.
- Menu Aplicativo** Abre o menu de três linhas.
- Menu Mais** Abre o menu de três linhas.
- Fechar menu** Fecha o menu sendo exibido.

### CAIXA DE DIÁLOGO SOBRE

- Mostrar Sobre** Mostra a caixa de diálogo Sobre.
- Fechar diálogo** Fecha a caixa de diálogo Sobre.

### EXIBIÇÃO DA LISTA DE SALAS

- Para entrar em uma sala específica da lista de salas exibidas, diga o nome ou o número da sala.
- Entrar com chave** Use uma chave para entrar na sala.

### BATE-PAPO

- Trocar bate-papo** Apresenta ou remove a exibição do bate-papo.
- Trocar tradução** Ativa/desativa a tradução de textos.

### SALA – CÂMERA

- Mudar câmera** Alterna para a câmera seguinte.
- Trocar câmera** Ativa/desativa a câmera.
- Abrir Câmera mais** Expande a barra de ferramentas de vídeo, quando a Câmera está habilitada.
- Fechar Câmera mais** Recolhe a barra de ferramentas de vídeo, quando a Câmera está habilitada.
- Trocar resolução** Diminui/aumenta a resolução.
- Tirar instantâneo** Obtém um instantâneo com a câmera.
- Alternar tamanho do instantâneo** Alterna o tamanho do instantâneo entre Normal/Máximo.
- Trocar flash** Ativa/desativa o flash.
- Nível de zoom 1-5** Aumenta incrementalmente a imagem da câmera.

### SALA – GERAL

- Trocar microfone** Ativa/desativa o microfone.
- Microfone nível 25/50/75/100** Aumenta o nível do microfone.
- Trocar alto-falante** Ativa/desativa o alto-falante.
- Próxima saída de áudio** Alterna entre Automático, Padrão, Viva-voz ou Bluetooth, para saída de áudio.
- Próxima visualização** Traz a próxima visualização da miniatura para o modo de tela inteira.
- Gerar chave** Cria uma chave rápida para convidar outros usuários.
- Fechar conteúdo** Fecha a página de conteúdo atual.
- Sair da sala** Fecha a sala atual e volta para a exibição da lista de salas.

### SALA – CONFIGURAÇÕES

- Trocar toque** Modifica o toque para o recebimento de mensagens de bate-papo.
- Trocar resolução** Diminui/aumenta a resolução.
- Trocar integridade da rede** Liga e desliga a exibição de métricas de integridade da rede.
- Fechar configurações** Fecha a caixa de diálogo de configurações.

### CAIXA DE DIÁLOGO DE CONFIGURAÇÕES

- Abrir configurações** Abre a caixa de diálogo de configurações.
- Reproduzir som de bate-papo** Ativa/desativa o toque.
- Próxima saída de áudio** Alterna entre Automático, Padrão, Viva-voz ou Bluetooth, para saída de áudio.
- Mostrar integridade de rede** Ativa/desativa as configurações de integridade.
- Vídeo HD** Alterna a resolução entre baixa/alta.
- Câmera aperfeiçoada** Ativa/desativa as capacidades avançadas da câmera.
- Resolução máx. instantâneo** Ativa/desativa a resolução máxima da câmera.
- Traduzir conversa** Ativa/desativa a tradução de textos.
- Duração da mensagem** Muda a duração da mensagem na tela entre 3, 5, 10, 15, 20 e 30 segundos.
- Fechar configurações** Fecha a caixa de diálogo de configurações.

### SALA – LISTA DE TAREFAS

- Etapa anterior** Volta para a etapa anterior.
- Próxima etapa** Passa para a próxima etapa.

## Comandos do RealWear HMT-1

### COMANDOS GLOBAIS

- Ir para tela inicial** Vai para a Tela inicial.
- Voltar** Volta para a tela anterior.
- Meus controles** Navega para o painel de controle do sistema.
- Silenciar microfone** Silencia o microfone temporariamente.
- Minhas notificações** Abre a seção de notificações.
- Mostrar Aplicativos recentes** Abre os aplicativos sendo executados em segundo plano.
- Descartar todos** Fecha todos os aplicativos abertos.
- Mostrar ajuda** Exibe a janela pop-up com ajuda para os comandos.

- Página acima** Navega para uma página acima.
- Página abaixo** Navega para uma página abaixo.
- Página à esquerda** Navega para uma página à esquerda.
- Página à direita** Navega para uma página à direita.

### FUNÇÕES DA CÂMERA

- Zoom nível 1-5** Aplica o zoom na exibição da câmera.

- Tirar foto** Tira uma foto e a salva na pasta Minhas fotos como um arquivo JPEG.
- Começar gravação** Começa a gravar um vídeo.
- Parar gravação** Para a gravação do vídeo em andamento.
- Foco automático/Foco manual** Configura a câmera para o modo de foco automático ou foco manual. Por padrão, a câmera é configurada para o modo automático. Para alternar para o foco manual diga **Foco manual**. Se o Foco manual estiver Ativado, um M aparecerá entre colchetes no canto inferior direito da tela do visor, para indicar que a câmera está no modo de foco manual.
- Troca lanterna** Acende/apaga a lanterna.

### TECLADO VIRTUAL HANDS-FREE

- Aceitar** Aceita as informações inseridas.
- Barra de espaço** Insere um único espaço.
- Apagar** Apaga o último caractere.
- Limpar texto** Limpa o texto da caixa de entrada.
- Ativar maiúsculas** Usa letras maiúsculas.
- Desativar maiúsculas** Usa letras minúsculas.
- Ditado** Ativa o ditado e insere texto com reconhecimento da fala.

**Ler código** Lê o código QR.

**Zoom nível 1-5** Define o nível de zoom.

**Todos os símbolos** Muda para o teclado de símbolos.

**Alternar modo** Alterna entre única entrada e vários alfabetos.

**Letra [seguida pela letra]**. Por exemplo, para digitar XYZ, diga Letra XYZ.

## NAVEGAÇÃO DE DOCUMENTOS

**Zoom nível 1-5** Aplica o zoom no tamanho de exibição do documento.

**Congelar documento** Impede a rolagem do documento.

**Controlar documento** Descongela e permite a rolagem do documento.

**Ir para a página 1, 2...** Rola para a página especificada.

**Próxima página/Página anterior** Rola para a página seguinte/anterior.

**Meus favoritos** Exibe os favoritos salvos atualmente no dispositivo para o documento aberto.

**Adicionar favorito** Adiciona uma página desejada como um favorito para fácil acesso.

**Excluir favorito** Exclui o favorito configurado para uma página desejada. Para excluir um favorito, você deve ir para aquela página e dizer **Excluir favorito**