

คำสั่งของ HPE MyRoom/VRG HMT-1

ทั่วไป

HPE VRG เปิด HPE Visual Remote Guidance
นำทางย้อนกลับ กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
ปิดกล่องโต้ตอบ ปิดกล่องโต้ตอบป๊อปอัพ
อัปโหลดบันทึก อัปโหลดไฟล์บันทึกเหตุการณ์ VRG สำหรับฝ่ายสนับสนุน
ออกจาก VRG ออกจากแอปพลิเคชัน VRG
เมนูแอปพลิเคชัน เปิดเมนูสามบรรทัด
เมนูเพิ่มเติม เปิดเมนูสามจุด
ปิดเมนู ปิดเมนูที่แสดงผลในปัจจุบัน

กล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ

แสดงเกี่ยวกับ แสดงกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ
ปิดกล่องโต้ตอบ ปิดกล่องโต้ตอบ เกี่ยวกับ

มุมมองรายชื่อห้อง

หากต้องการเข้าห้องที่อยู่ในรายชื่อห้องที่แสดง ให้พูดชื่อหรือหมายเลขห้อง
ป้อนด้วยคำ ใช้คำในการเข้าห้อง

แชท

สลับแชท เปิดหรือลบมุมมองแชท
สลับคำแปล เปิด/ปิดการแปลข้อความ

ห้อง – กล้อง

แลกเปลี่ยนกล้อง สลับไปยังกล้องถัดไป
สลับกล้อง เปิด/ปิดกล้อง
เปิดกล้องเพิ่มเติม ขยายแถบเครื่องมือวิดีโอเมื่อเปิดใช้งานกล้อง
ปิดกล้องเพิ่มเติม ย่อแถบเครื่องมือวิดีโอเมื่อเปิดใช้งานกล้อง
สลับความละเอียด สลับความละเอียดต่ำ/สูง
ถ่ายสแน็ปช็อต ถ่ายภาพสแน็ปช็อต
สลับขนาดสแน็ปช็อต สลับขนาดสแน็ปช็อตระหว่างปกติ/สูงสุด
สลับแฟลช เปิด/ปิดแฟลช
ระดับการซูม 1-5 ขยายมุมมองกล้องที่ระดับ

ห้อง – ทั่วไป

สลับไมโครโฟน เปิด/ปิดไมโครโฟน
ระดับไมโครโฟน 25/50/75/100 เพิ่มระดับไมโครโฟน
สลับลำโพง เปิด/ปิดลำโพง
เอาต์พุตเสียงถัดไป สลับเอาต์พุตเสียงระหว่าง ฮัดโนมิตี หูฟัง ลำโพง หรือ
Bluetooth
มุมมองถัดไป เปิดมุมมองภาพขนาดย่อถัดไปในโหมดเต็มจอ
สร้างคีย์ สร้างคีย์ด่วนสำหรับเชิญผู้ใช้เข้าห้อง
ปิดเนื้อหา ปิดหน้าต่างเนื้อหาปัจจุบัน
ออกจากห้อง ปิดห้องปัจจุบัน แล้วกลับไปยังมุมมองรายชื่อห้อง

ห้อง – การตั้งค่า

สลับริงโทน เปลี่ยนริงโทนข้อความแชทเข้า
สลับความละเอียด สลับความละเอียดต่ำ/สูง
สลับสถานะเครือข่าย เปิด/ปิดการแสดงผลเมตริกสถานะเครือข่าย
ปิดการตั้งค่า ปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่า

กล่องโต้ตอบการตั้งค่า

เปิดการตั้งค่า เปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่า
เสียงกริ่ง สลับริงโทน
เอาต์พุตเสียงถัดไป สลับเอาต์พุตเสียงระหว่าง ฮัดโนมิตี หูฟัง ลำโพง หรือ
Bluetooth
แสดงสถานะเครือข่าย เปิด/ปิดการตั้งค่าสถานะ
วิดีโอ HD สลับความละเอียดต่ำ/สูง
กล้องชั้นสูง เปิด/ปิดความสามารถกล้องชั้นสูง
ความละเอียดสแน็ปช็อตสูงสุด เปิด/ปิดความละเอียดสูงสุดของกล้อง
แปลแชท สลับการแปลข้อความ
ระยะเวลาของข้อความ เปลี่ยนระยะเวลาข้อความบนหน้าจอระหว่าง 3, 5, 10,
15, 20 และ 30 วินาที
ปิดการตั้งค่า ปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่า

ห้อง – รายการงาน

ขั้นตอนก่อนหน้า ย้ายไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้
ขั้นตอนถัดไป ย้ายไปยังขั้นตอนถัดไป

คำสั่งของ RealWear HMT-1

คำสั่งส่วนกลาง

นำทางไปหน้าหลัก นำทางไปยังหน้าจอหลัก
นำทางย้อนกลับ นำทางไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
การควบคุมของฉัน นำทางไปยังแผงควบคุมของระบบ
ปิดเสียงไมโครโฟน ปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว
การแจ้งเตือนของฉัน เปิดส่วนการแจ้งเตือน
แสดงแอปพลิเคชันล่าสุด เปิดแอปพลิเคชันที่รันอยู่ในพื้นหลัง
ปิดทั้งหมด ปิดแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ทั้งหมด
แสดงวิธีใช้ แสดงหน้าต่างป๊อปอัพที่แนะนำวิธีใช้งานคำสั่ง

เลื่อนหน้าขึ้น นำทางขึ้นด้านบนหนึ่งหน้า
เลื่อนหน้าลง นำทางลงด้านล่างหนึ่งหน้า
เลื่อนหน้าซ้าย นำทางไปด้านซ้ายหนึ่งหน้า
เลื่อนหน้าขวา นำทางไปด้านขวาหนึ่งหน้า

ฟังก์ชันกล้อง

ระดับการซูม 1-5 ขยายมุมมองกล้อง
ถ่ายภาพ ถ่ายภาพแล้วบันทึกไฟล์ลงโฟลเดอร์ ภาพถ่ายของฉัน เป็นไฟล์ JPEG
เริ่มต้นการบันทึก เริ่มต้นการบันทึกวิดีโอ
หยุดการบันทึก หยุดการบันทึกวิดีโอที่ดำเนินการอยู่
ออกโต้โปกส์ / แมนนวลโปกส์ ตั้งค่ากล้องเป็นโหมดออกโต้โปกส์ หรือแมนนวลโปกส์
ตามค่าเริ่มต้น กล้องจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดออกโต้โปกส์
หากต้องการสลับเป็นแมนนวลโปกส์ ให้พูดว่า แมนนวลโปกส์
หากเปิดแมนนวลโปกส์ไว้ จะมียกเลิกเหลี่ยมอยู่ที่มุมทั้งสี่ พร้อมตัว M
บริเวณมุมขวาของหน้าจอแสดงผล เพื่อระบุว่าคุณอยู่นอกจอในโหมดแมนนวล

เปิด/ปิดไฟฉาย เปิด/ปิดไฟฉาย

แป้นพิมพ์และแป้นพิมพ์เสมือน

ยอมรับ ยอมรับข้อมูลที่ป้อน
สเปซบาร์ เว้นวรรคหนึ่งครั้ง
แป้นสเปซ ลบอักขระล่าสุด
ลบข้อความ ลบข้อความในช่องอินพุต
เปิดแคป ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่
ปิดแคป ใช้ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก
เขียนตามคำบอก เปิดใช้งานการเขียนตามคำบอก
เพื่อป้อนข้อความด้วยการจำแนกเสียงพูด
สแกนโค้ด สแกนคิวอาร์โค้ด
ระดับการซูม 1-5 ตั้งค่าระดับการซูม
สัญลักษณ์ทั้งหมด สลับไปใช้แป้นพิมพ์สัญลักษณ์
สลับโหมด สลับระหว่างการป้อนที่ละตัวอักษรและที่ละหลายตัวอักษร
ตัวอักษร [พูดชื่อตัวอักษร] เช่น หากต้องการพิมพ์ XYZ ให้พูดว่า ตัวอักษร XYZ

การนำทางในเอกสาร

ระดับการซูม 1-5 ขยายมุมมองเอกสาร
ครึ่งเอกสาร ป้อนกั้นไม่ให้เลื่อนเอกสาร
ควบคุมเอกสาร ยกเลิกการตรึง และเปิดใช้งานการเลื่อนเอกสาร
ไปที่หน้า 1, 2... เลื่อนไปยังหน้าที่กำหนด
หน้าถัดไป/หน้าก่อนหน้า เลื่อนไปยังหน้าถัดไป/หน้าก่อนหน้า
ปุ่มมาร์กของฉัน แสดงปุ่มมาร์กของเอกสารที่เปิดอยู่ ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ในปัจจุบัน

เพิ่มบุ๊กมาร์ก เพิ่มหน้าที่ต้องการลงในบุ๊กมาร์ก เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้น

ลบบุ๊กมาร์ก ลบบุ๊กมาร์กที่ตั้งค่าไว้ในหน้าที่ต้องการใช้งาน หากต้องการลบบุ๊กมาร์ก คุณจะต้องไปที่หน้านั้น แล้วพูดว่า **ลบบุ๊กมาร์ก**