

HPE MyRoom/VRG HMT-1 命令

常规

HPE VRG 打开 HPE Visual Remote Guidance。

向后导航 返回到上一屏幕。

关闭对话框 关闭任何弹出对话框。

上传日志 上传 VRG 日志文件以获得支持。

退出 VRG 退出 VRG 应用程序。

“应用程序”菜单 打开三条线菜单。

“更多”菜单 打开三圆点菜单。

“关闭”菜单 关闭当前显示的菜单。

关于对话框

显示“关于” 显示“关于”对话框。

关闭对话框 关闭“关于”对话框。

房间列表视图

要进入所示房间列表中的特定房间，请说出其名称或编号。

使用密钥进入 使用密钥进入房间。

聊天

开启/关闭聊天 打开或删除聊天视图。

开启/关闭翻译 打开/关闭文本翻译。

房间 — 摄像头

切换摄像头 切换到下一个摄像头。

开启/关闭摄像头 打开/关闭摄像头。

打开更多摄像头 摄像头启用后，展开视频工具栏。

关闭更多摄像头 摄像头启用后，折叠视频工具栏。

切换分辨率 切换低/高分辨率。

拍摄快照 用摄像头拍摄快照。

切换快照大小 切换正常/最大快照大小。

开启/关闭闪光灯 打开/关闭闪光灯。

1-5 级缩放 逐步放大摄像头视图。

房间 — 常规

开启/关闭麦克风 打开/关闭麦克风。

麦克风音量水平 25/50/75/100 提高麦克风音量水平。

开启/关闭扬声器 打开/关闭扬声器。

下一个音频输出 在“自动”、“默认”、“免提”或“蓝牙”之间循环切换，以输出音频。

下一个视图 将下一个缩略图视图放大成全屏模式。

生成密钥 创建快速密钥，以邀请其他用户进入房间。

关闭内容 关闭当前的内容页面。

退出房间 关闭当前房间，然后返回到房间列表视图。

房间 — 设置

切换铃声 更改收到聊天消息时的铃声。

切换分辨率 切换低/高分辨率。

开启/关闭网络运行状况 打开/关闭网络运行状况指标的显示。

关闭设置 关闭设置对话框。

设置对话框

打开设置 打开设置对话框。

播放聊天声音 开启/关闭铃声。

下一个音频输出 在“自动”、“默认”、“免提”或“蓝牙”之间循环切换，以输出音频。

显示网络运行状况 打开/关闭运行状况设置。

高清视频 切换低/高分辨率。

增强型相机 打开/关闭高级相机功能。

最大快照分辨率 打开/关闭摄像头的最大分辨率。

翻译聊天 开启/关闭文本翻译。

消息时长 更改屏幕消息时长（3 秒、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒和 30 秒）。

关闭设置 关闭设置对话框。

房间 — 任务列表

上一步 移至上一步。

下一步 移至下一步。

RealWear HMT-1 命令

全局命令

导航至主页 导航至主页屏幕。

向后导航 导航至上一屏幕。

控制面板 导航至系统控制面板。

麦克风静音 将麦克风暂时静音。

我的通知 打开通知区域。

显示最近使用的应用程序 打开后台运行的应用程序。

全部关闭 关闭所有打开的应用程序。

显示帮助 通过命令显示弹出式窗口。

向上翻页 向上翻一页。

向下翻页 向下翻一页。

向左翻页 向左翻一页。

向右翻页 向右翻一页。

摄像头功能

1-5 级缩放 缩放摄像头视图。

拍照 拍摄照片，然后将 JPEG 文件保存至“我的照片”文件夹。

开始录制 开始录制视频。

停止录制 停止正在进行的视频录制。

自动对焦/手动对焦 将摄像头设置成自动对焦或手动对焦模式。默认情况下，摄像头设置为自动对焦模式。要切换为手动对焦，请说出**手动对焦**。若手动对焦为开启状态，显示屏右下角将显示一个带 M 的四角架，表示摄像头处于手动对焦模式。

闪光灯开/关 开启/关闭闪光灯。

虚拟免提键盘

接受 接受输入的信息。

空格 插入单个空格。

退格 删除最后一个字符。

清除文本 清除输入框中的文本。

开启大写字母 使用大写字母。

关闭大写字母 使用小写字母。

听写 激活听写，然后用语音识别输入文本。

扫描模式 扫描二维码。

1-5 级缩放 设置缩放级别。

所有符号 切换至符号键盘。

切换模式 在单个条目和多个字母之间切换。

字母[后跟字母]。如：要键入“XYZ”，请说出“字母 XYZ”。

文档导航

1-5 级缩放 缩放文档视图大小。

冻结文档 防止文档滚动。

控制文档 取消冻结并启用文档滚动。

前往第 1、2... 页 滚动至指定页面。

下一页/上一页 滚动至下一页/上一页。

我的书签 显示设备中当前保存的用于打开文档的书签。

添加书签 将所需页面添加为书签，以便访问。

删除书签 删除设置到所需页面的书签。要删除书签，必须前往对应的页面，然后说出**删除书签**